

# Selbstklebende Fototapeten

## Klebeanleitung

### 1. Vorbereitung der Wand:

Die Wand gründlich säubern und von Staub und Schmutz befreien, ev. entfetten. Stark unebene Wände sollten vorgängig mit einem Spezialprodukt grundiert werden. Steckdosen- und Lichtschalterabdeckungen entfernen.

### 2. Boden abdecken

### 3. Das Kleben:

Die Tapete beidseitig mit einer Sprühflasche benetzen: hier muss zuerst die Bildseite, danach die Klebeseite benetzt werden. Darauf achten, dass die ganze Fläche beidseitig wirklich nass ist damit die Klebefläche aktiviert wird (dieser Prozess dauert ca. 3 Minuten) und somit kann mit dem Kleben begonnen werden.

Obwohl das Material von hoher Qualität ist, wird die nasse Tapete in dieser Klebephase mechanischen Belastungen ausgesetzt. Gehen Sie damit vorsichtig um. Die Tapete wird mit Überlappung geklebt und sollte schrittweise von oben nach unten angebracht und angedrückt werden, auch um Luftblasen zu entfernen. Die weiteren Teile der Tapete sind genau nebeneinander zu platzieren.

Beim Andrücken und Glätten der Tapete bitte nur dafür vorgesehene Werkzeuge einsetzen: ein weicher Schwamm oder eine Gummirolle.

Dieser Vorgang wird bei jedem Segment der Tapete wiederholt. Achten Sie auf die genaue Verbindung aller Teile, indem Sie die Grafik zueinander korrekt platzieren.

Die Tapete bei normaler Zimmertemperatur trocknen lassen. Es kann zwischen 3 bis 12 Stunden dauern, bis das gesamte Wasser verdunstet ist. Kleberückstände mit einem feuchten Schwamm abwischen.

**Ein Entfernen der Tapete ist ganz einfach:** die ganze Fläche erneut mit einem Schwamm nass machen und die Tapete von oben nach unten wegziehen und ein neues Bildmotiv kann geplant werden.

---

Für weitere Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.